



HINWEISE FÜR DIE FACHGERECHTE VERARBEITUNG VON BONGOSSI, BILINGA, BANGKIRAI, DENYA, LIMBALI UND TALI

Mit der Wahl dieses Hartholzes für die Verwendung im Außen- oder Stallbereich haben Sie eine gute Wahl getroffen.

Damit Sie auch weiterhin Freude an Ihrem Holz haben, beachten Sie bitte einige Einbauempfehlungen.

Wählen Sie die Befestigungsabstände nicht zu groß. Als Faustregel sollte etwa die 15-fache Holzstärke als Befestigungsabstand nicht überschritten werden. Auch kürzere Hölzer sollten mindestens drei Auflagepunkte haben. Die frei überstehenden Endstücke dürfen nach Möglichkeit ca. 5 cm Länge nicht überschreiten.

Verschrauben Sie die Hölzer an den Auflagepunkten mindestens zweimal. Ganz wichtig ist die Wahl ausreichend dimensionierter Schrauben und deren exakter Einbau. Schlüsselschrauben, DIN 571, mit ca. 10-12 mm Schaft, sind in vielen Fällen das geeignete Befestigungsmaterial. Spax Schrauben oder ähnliches sind aufgrund ihrer Härte und ihres dünnen Schaftes bei größeren Holzstärken nicht geeignet.

Bedenken Sie bitte auch, dass dieses extrem harte Holz vorzugsweise für einen Einbau in feuchter Umgebung geeignet ist. Es sollte nach Möglichkeit nicht in geheizten Innenräumen eingebaut werden.

Sofern Sie diese Hinweise beachten und die Möglichkeit mit einbeziehen, dass frisches Holz durch Schrumpfung seine ursprüngliche Form noch geringfügig ändern kann, werden Sie mit einer langen Haltbarkeit dieses schönen Werkstoffes belohnt.